



Bestell-Nr.: 010112

## Sprossen-Anlegeleiter mit Standard-Traverse 12 Sprossen



### Zubehör für dieses Produkt

---




Bestell-Nr.: 019638  
'roll-fix' Leiter-  
Rollen Ausführung  
Eigenmontage



Bestell-Nr.: 019639  
'roll-fix' Leiter-  
Rollen Ausführung  
werksseitige  
Montage


### Zubehör für die Produktfamilie

---




Bestell-Nr.: 019326

**Zubehör-Paket  
"TRBS-Kit"**




Bestell-Nr.: 019324

**Zubehör-Paket  
"Sicherer Stand"**



Bestell-Nr.: 019329

**Zubehör-Paket  
"Ergonomie"**



Bestell-Nr.: 019328

**Zubehör-Paket  
"Praktische Helfer  
2"**



Bestell-Nr.: 019309

**Zubehör-Paket  
"Leiterkopfsicherung  
Komplett-Set"**



Bestell-Nr.: 019910

**Einhängetritt R13  
für Sprossenleitern**




Bestell-Nr.: 019900

**Einhängepodest  
R13 für  
Sprossenleitern  
RAL 1021**




Bestell-Nr.: 019634

**Nachrüstsatz 'roll-  
bar'**




Bestell-Nr.: 019100

**Wandabstandshalter  
für Sprossenleitern**



Bestell-Nr.: 019842

**Wandabstandshalter  
für Dämmfassaden**




Bestell-Nr.: 019115

**Eimerhaken für  
gebördelte Stufen-  
und  
Sprossenleitern**




Bestell-Nr.: 019114

**Dachrinnenhalter  
Stahl/verzinkt**



Bestell-Nr.: 011179

**Firstbügel**




Bestell-Nr.: 019280

**Aufsteckteil  
"Glasreiniger" für  
Sprossenleitern**




Bestell-Nr.: 019902

**Stufenmodul  
MaxxStep Länge  
356mm**




Bestell-Nr.: 019103

**Ausstiegsholm einschiebbar für Anlegeleitern ab 73-mm-Holm Anbau schräg links**




Bestell-Nr.: 019104

**Ausstiegsholm einschiebbar für Anlegeleitern ab 73-mm-Holm Anbau schräg rechts**




Bestell-Nr.: 019185

**Haken für Stufen- und Sprossenleitern für Führungsschiene bis ø 36 mm**



Bestell-Nr.: 019181

**Haken für Spezialleiter, abgewinkelt bis 50 mm**




Bestell-Nr.: 019177

**Haken für Spezialleiter, rund bis 50 mm**



Bestell-Nr.: 019939

**Erdspitzen für Innenschuh halbrund**




Bestell-Nr.: 019925

**Holmverlängerung für Quertraverse für Quertraverse mit Breite 930 mm oder 1200 mm**




Bestell-Nr.: 019199

**Außenschuh für Querrohr 73x25 mm**



Bestell-Nr.: 019154

**Hinweis-Aufkleber für Sprossen-Anlegeleiter über 3 m (Traverse) Aufkleber 19078**




Bestell-Nr.: 019176

**Inventaraufkleber**




Bestell-Nr.: 019175

**Prüfplakette 40 x 40 mm**



Bestell-Nr.: 030296

**Handlauf steckbar für Sprossen-/Stufenabstan 280/263 mm Länge 1,4 m**



Bestell-Nr.: 030297

**Handlauf steckbar für Sprossen-/Stufenabstan 280/263 mm Länge 1,96 m**



Bestell-Nr.: 040344

**Leiterkopfsicherung Magnet**