

N° de commande: 040352

Échelle à étage 12 marches



Accessoires pour ce produit



N° de commande:
019639

Roulettes 'roll-fix'
pour échelles
Exécution du
montage en usine



N° de commande:
019638

Roulettes 'roll-fix'
pour échelles
Version à monter
soi-même



N° de commande:
019239


Montant de sortie
enfichable droite



N° de commande:
019238

Montant de sortie
enfichable inclinée

Accessoires pour la famille de produits



N° de commande:
019328

Pack
d'accessoires «
Outil pratique 2 »



N° de commande:
019309

Pack
d'accessoires «
Kit complet de
sécurisation de la
tête d'échelle »




N° de commande:
019115

Crochet porte-
seau pour échelles
serties à barreaux
et à marches




N° de commande:
019141

Étiquette
d'avertissement
pour échelle
d'appui à marches
Autocollant 19021



N° de commande:
019176

Autocollant
d'inventaire



N° de commande:
019175

Autocollant
produit, plaquette
de contrôle 40 x
40 mm