



N° de commande: 040352

Échelle à étage 12
marches



Accessoires pour ce produit




N° de commande: 019639

Roulettes 'roll-fix'
pour échelles
Exécution du
montage en usine




N° de commande: 019638

Roulettes 'roll-fix'
pour échelles
Version à monter
soi-même



N° de commande: 019239


Montant de sortie
enfichable droite



N° de commande: 019238

Montant de sortie
enfichable inclinée

Accessoires pour la famille de produits




N° de commande: 019328

Pack d'accessoires
« Outil pratique 2 »



N° de commande: 019309

Pack d'accessoires
« Kit complet de
sécurisation de la
tête d'échelle »




N° de commande: 019115

Crochet porte-seau
pour échelles
serties à barreaux
et à marches




N° de commande: 019141

Étiquette
d'avertissement
pour échelle
d'appui à marches
Autocollant 19021



N° de commande: 019176

Autocollant
d'inventaire



N° de commande: 019175

Autocollant produit,
plaquette de
contrôle 40 x 40
mm