

N° de commande: 125132

## Échafaudage FlexxTower SG avec garde-corps en amont hauteur de la plate-forme 2,10 m



### Pièces de rechange



N° de commande:  
012956

Composants,  
accessoires et  
pièces de  
rechange



N° de commande:  
012905

Cadre de  
rehaussement  
FlexxTower



N° de commande:  
012926

Stabilisateur  
triangulaire  
FlexxTower



N° de commande:  
012973

Roulette  
orientables  
FlexxTower de Ø  
125 mm



N° de commande:  
012931

Plate-forme  
FlexxTower avec  
trappe