



N° de commande: 040352

Échelle à étage 12 marches



Pièces de rechange



N° de commande:
019199

Sabot pour tube
transversal 73x25
mm



N° de commande:
019174

Étiquette
d'avertissement
pour échelle
d'appui à marches
de plus de 3 m
avec traverse
Autocollant 19085



N° de commande:
019236

Montant de sortie
enfichable et
coulissant gauche



N° de commande:
019235

Montant de sortie
enfichable et
coulissant droite