

N° de commande: 040352

Échelle à étage 12 marches



Pièces de rechange




N° de commande:
019632

Traverse complète




N° de commande:
019199

Sabot pour tube
transversal




N° de commande:
019174

Étiquette
d'avertissement
pour échelle
d'appui à marches
de plus de 3 m
avec traverse



N° de commande:
019236

Montant de sortie
enfichable et
coulissant



N° de commande:
019235

Montant de sortie
enfichable et
coulissant